


ZOOM H2 Pikaohje

1) Käynnistä laite



2) Paina ● Rec painiketta, Play/Rec valo vilkkuu




3) Tarkista että laite äänittää MONO-000.wav tiedostoa.


4) Tarkista että Mikrofonin valo Front 90° palaa

5) Säädä mikrofoniherkkyys lo-mid-hi (mid suositeltava)

6) Säädä äänitystaso ◀◀▶▶ painikkeista (kuuntele!)



7) Paina uudestaan ● Rec painiketta → äänitys käynnistyy (Play/Rec valo palaa vakaana)



8) Paina uudestaan ● Rec pysäyttääksesi äänityksen

9) Paina ▶ / || kuunnellaksesi äänityksen (Play/Rec valo palaa vihreänä)



Asetusten säätäminen, muistikortin formatointi, materiaalin purku

- Muistikortin formatointi
 - Paina Menu,
 - liiku valikossa ◀▶▶▶ painikkeilla kohtaan SD Card ja paina ●
 - siirry nuoli ◀▶▶▶ painikkeilla kohtaan Format ja paina ●
 - Vastaa 'Are you sure' ▶ Yes ja vahvista painamalla ●

HUOM! Kun formatoit kortin, Zoom nollaa kaikki laitteen asetuksiin tehdyt muutokset. Tee siis formatointi ensin ja säädä muut asetukset kohdalleen sitten.

- Tallennusformaatti:
 - Paina Menu,
 - liiku valikossa ◀▶▶▶ painikkeilla kohtaan Rec Mode ja paina ●
 - siirry nuoli ◀▶▶▶ painikkeilla kohtaan wav 48 kHz /16 bit
 - vahvista painamalla ●
 - Palaa alkuun painamalla Menu
- Mikrofonin suunta:
Mikrofonin suuntaavuutta muutetaan ◀ ▶ painikkeilla.
Haastattelutilanteisiin sopivin vaihtoehto on Front 90°
Huom! Tällöin vain etupuolen mikrofoni äänittää! Muista kääntää mikrofonia haastattellessasi.
- Lo cut:
 - Paina Menu
 - siirry valikossa kohtaan **Lo cut** ja paina ●
 - valitse ON
 - vahvista painamalla ●

On suositeltavaa pitää lo-cut-filtteriä päällä, sillä leikkaa pois tarpeettomat matalat taajuudet.

Materiaalin purkaminen

- Kytke Zoom USB-piuhalla tietokoneeseen
(Huom! Zoomin virta ensin pois!)
- Valitse ◀▶▶▶ painikkeilla **Storage** ja paina ●
- Zoom näkyy tietokoneessa kuten esim. muistitikku
- Klikkaa Zoomin kuvaketta tietokoneella, valitse STEREO kansio ja sen alta FOLDER 1 (mikäli et ole vaihtanut tallennuskansiota)
- Valitse ja kopioi haluamasi audiotiedostot tietokoneelle.

Materiaalit voi purkaa myös irrottamalla muistikortin ja laittamalla sen muistikortinlukijaan. Muistathan palauttaa muistikortin Zoomiin!